



Руководство по эксплуатации  
беспроводных наушников HAYLOU

Благодарим Вас за выбор беспроводных наушников HAYLOU

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

## Обзор продукта



## Компоненты продукта

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Микрофон 1       | 4. Порт для зарядки |
| 2. Сенсорная панель | 5. LED-индикатор    |
| 3. Микрофон 2       | 6. Кнопка сброса    |

## Технические характеристики

### Наушники

Объем аккумулятора: 40 мАч (один наушник)

Параметры входа: 5V/0.1A

Время зарядки: около 2 часов

Время работы: около 5 часов

Время в режиме ожидания: до 140 часов

Тип подключения: Bluetooth 5.0 (до 10 м)

### Кейс

Объем аккумулятора: 600 мАч (Li-Ion)

Параметры входа: 5V/0.5A

Параметры выхода: 5V/0.15A


Время зарядки: около 2.5 часов

Время в режиме ожидания: до 4 месяцев

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Ношение


Аккуратно вставьте наушник в ушной канал и убедитесь, что он находится в устойчивом положении. При покачивании головой наушник должен оставаться в исходном положении.



## Зарядка

Вставьте наушники в кейс и используйте USB-кабель для зарядки кейса.

При зарядке светодиодный индикатор будет мигать белым цветом.



Убедитесь в том, что отверстие микрофона не заблокировано. Во время разговора поверните наушник в такое положение, которое обеспечивает наилучшую слышимость и передачу голоса.

Примечание: Использование наушников может ограничить восприятие внешних звуков. Не используйте наушники в небезопасных местах. На улице рекомендуется использовать только один наушник.

Кроме того, для данной модели доступна беспроводная зарядка кейса. При беспроводной зарядке индикатор светится красным цветом и при полной зарядке горит белым.

При низком зарядке аккумулятора (менее 20%) светодиод мигает красным цветом.

## Эксплуатация

### Включение

Наушники автоматически включаются при извлечении из зарядного кейса.

### Выключение

1. Наушники автоматически выключаются при установке кейс.
2. Наушники автоматически выключаются при бездействии устройства в течение после 5 минут без подключения по Bluetooth.

### Автоматическое подключение

Одновременно извлеките оба наушника из зарядного кейса и подождите 2-3 секунды пока они не включатся. В списке устройств Bluetooth найдите Haylou-T19\_R/L. Если вам не удастся выполнить сопряжение с наушниками, верните их в чехол и повторите предыдущие действия. После подключения наушники автоматически подключатся к последнему устройству при повторном включении питания (обратите внимание на устройство должна быть включена функция Bluetooth).

### Подключение приложения

1. Установите приложение **HAYLOU** из магазина приложений на вашем устройстве.
2. Для первого подключения откройте крышку кейса, но не извлекайте наушники. Функция Bluetooth на устройстве должна быть включена.
3. В приложении **HAYLOU** нажмите на кнопку «Добавить устройство (Adding Device)» и следуйте инструкциям на экране.

**Примечание:** в связи с обновлением ПО фактический список действий для подключения устройства может отличаться, пожалуйста, следуйте подсказкам на экране.

### Сброс настроек наушников

Если наушники не удается подключить надлежащим образом, выполните указанные ниже действия, чтобы сбросить их настройки.

1. Зарядите наушники и откройте крышку кейса;
2. Нажмите на сенсорную кнопку на корпусе кейса 4 раза. Только индикатор попеременно мигнет красным и белым в течение 3 секунд, закройте крышку;
3. Удалите наушники из списка сопряженных устройств на смартфоне, а затем снова выполните сопряжение.

## Функции

**Пауза/воспроизведение музыки при снятии наушников**

При воспроизведении музыки извлечение наушника из уха ставит на паузу текущий трек; при установке обратно музыка воспроизводится дальше

**Двойной клик по левому наушнику**

Позволяет вернуться к прошлому треку при воспроизведении музыки

**Двойной клик по правому наушнику**

Позволяет перейти к следующему треку при воспроизведении музыки

**Двойной клик по обоим наушнику**

При входящем звонке – ответить на вызов или закончить вызов

**Тройной клик по обоим наушнику**

Вызов голосового ассистента (в режиме ожидания)

## Меры безопасности

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство, так как это может привести к возгоранию или полной поломке устройства;

2. Не подвергайте устройство воздействию очень низких или очень высоких температур (ниже 0 выше 45);

3. Не используйте данное устройство во время грозы или дождя.

Это может привести к неисправности устройства или повреждению слуха из-за риска поражения электрическим током;

4. Не протирайте устройство спиртом и другими летучими жидкостями. Не допускается попадание воды на устройство;

5. Чрезмерное звуковое давление, вызванное наушниками, может привести к потере слуха!

6. Если устройство не использовалось более 2 недель, рекомендуется зарядить устройство перед его использованием.

7. Используйте только сертифицированные зарядные устройства, поставляемые производителями изделий надлежащего качества.

## Отказ от ответственности

Данное руководство пользователя опубликовано фирменным магазином Румиком. Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программы оборудования в любой момент без предупреждения. Все иллюстрации приведены исключительно в демонстрационных целях и не представляют фактическое устройство.